

Des technologies pour la vie



BOSCH



Intuvia 100

L'écran intuitif et clair



Vidéos explicatives

Vous trouverez des conseils utiles à l'adresse :
bosch-ebike.com/howto-intuvia100-en

eBike Systems

Intuvia 100 en bref



- A** Niveau de charge de la batterie
- B** Affichage de l'état de l'éclairage
- C** Niveau d'assistance
- D** Assistance de l'unité de motorisation
- E** Vitesse actuelle
- F** Affichage des valeurs des données de conduite
- G** Textes (indicateur de changement de vitesse, eBike Lock, ...)
- H** Touche Bluetooth® :
 - Brève pression** (< 1 seconde) : Connexion avec le système VAE (appairage)
 - Longue pression** (> 1 seconde) : Activation du mode de stockage (Storage Mode)

Remarques : une commande déportée est nécessaire pour utiliser l'écran Intuvia 100. Pour son activation, Intuvia 100 doit être installé sur le support. Allumez le VAE via la commande déportée et bougez légèrement le VAE. La commande déportée permet également de réinitialiser manuellement les kilomètres parcourus (distance et durée d'activité). Pour ce faire, accédez dans votre Intuvia 100 aux « Paramètres » et sélectionnez « Réinitialiser le trajet ». Si vous ne trouvez pas la fonction, vous devez d'abord effectuer une mise à jour. À cet effet, téléchargez l'application Intuvia 100 Update de CicloSport® et suivez les instructions.

Principales fonctions



Données d'activité importantes



Indicateur pratique de changement de vitesse



Support d'écran inclus dans la livraison

L'application eBike Flow vous permet de personnaliser votre VAE selon vos souhaits et d'ajouter des fonctions numériques.

