

Des technologies pour la vie



BOSCH



Le Kiox 300 et le Kiox 500

Des écrans conçus pour les aventures sportives et celles du quotidien




Vidéos explicatives

Vous trouverez des conseils utiles à l'adresse :
bosch-ebike.com/howto-kiox-en

eBike Systems

Aperçu des écran Kiox 300 et Kiox 500



Kiox 300
Écran de
2,0 pouces

Kiox 500
Écran de
2,8 pouces

- A Niveau de charge de la batterie
- B Mode d'assistance
- C Vitesse actuelle
- D Puissance du moteur
- E Puissance propre
- F Haut-parleur intégré (Kiox 500 uniquement)

Des écrans intelligents pour vos randonnées

Les écrans Kiox 300 et Kiox 500 font partie du système intelligent. Ils se commandent intuitivement au moyen de la commande déportée et sont parfaits pour les aventures sportives et les randonnées exigeantes.

Principales fonctions



Fonction
de navigation



Indicateur de
forme physique



Son par haut-parleur
(Kiox 500 uniquement)

La configuration de l'écran dans l'application eBike Flow vous permet d'adapter les écrans existants, d'en configurer de nouveaux, d'en ajouter et de modifier leur ordre. De nouvelles fonctions seront activées lors de futures mises à jour et pourront être ajoutées sous forme d'écran via l'application eBike Flow.

